Handleiding Brandalarm.



1	TOEGANGSNIVEAU 1 of 0 (sleutel omdraaien naar 1 om systeem te kunnen bedienen)
2	Zoemer UIT
3	Sirenes UIT
4	RESET centrale

Bij alarm **DRUKKNOP**:

stap 1: kijk op het scherm **welke** zone er in alarm gaat
stap 2: volg nummer **1** tot **3** (zie voorbeeldfoto)
stap 3: drukknop **resetten** met zwart sleuteltje (onderaan drukknop + draaien)
stap 4: druk nummer **4** in (zie voorbeeldfoto)

Bij alarm **DETECTOR**:

Stap 1: kijk op het scherm **welke** zone er in alarm gaat
stap 2: volg nummer **1** tot **3** (zie voorbeeldfoto)
stap 3: druk nummer **4** in (zie voorbeeldfoto)