Handleiding Brandalarm.



1	TOEGANGSNIVEAU 1 of 2 (sleutel omdraaien naar 2 om systeem te kunnen bedienen)
2	Zoemer / sirenes UIT
3	Controleer / lokaliseer probleem of alarm
4	RESET centrale

Bij alarm **DRUKKNOP**:

stap 1: volg nummer **1** tot **3** (zie voorbeeldfoto)

stap 2: drukknop **resetten** met zwart/rood sleuteltje (onderaan drukknop + draaien)

stap 3: druk nummer **4** in (zie voorbeeldfoto)

Bij alarm **DETECTOR**:

stap 1: volg nummer **1** tot **3** (zie voorbeeldfoto)

stap 2: druk nummer **4** in (zie voorbeeldfoto)